




静止画／動画を見る

静止画／動画を表示する

SDカードに保存された静止画／動画を表示できます。

1


ホーム画面で （アプリ一覧） （ピクチャアルバム）





 全ファイル一覧画面が表示されます。

2

再生したい静止画／動画をタップ




 拡大画面が表示されます。

- ・ **全ファイル** をタップすると、画面の表示方法を切り替えられます。
[フォルダ]／[年月]／[動画]／[人物]／[お気に入り]／[フリーワードタグ]から表示種別をタップすると、選択した種別によりファイルが分類された分類表示画面が表示されます。
[全ファイル]をタップすると、全ファイル一覧画面に戻ります。
- ・ 動画を再生する場合は拡大画面で画面をタップし、アイコンを表示したあと  をタップします。起動したいアプリをタップすると、動画の再生が始まります。

拡大画面の操作

拡大画面表示中は、アイコンをタップすることにより、次の機能が利用できます。



- 1 お気に入りに登録、またはお気に入りから解除できます。
- 2 位置情報を付加または削除したり、位置情報から地図を表示したりできます。
- 3 ファイルのタイトルなどを表示します。
- 4 全ファイル一覧画面に戻ります。


静止画表示時は、拡大画面でピンチ、またはタップ（2回）すると拡大／縮小できます。


カメラの「個人認識」を利用して撮影した静止画の場合は、人物の顔の位置に枠と登録した名前が表示されます。枠をタップすると、人物情報の登録／編集ができます。

ピクチャジャンプを利用する

全ファイル一覧画面でファイルをロングタッチ、または拡大画面で表示中の画像をロングタッチすると、ピクチャジャンプを利用できます。画面の端に表示されるアイコンにファイルをドラッグすることで、ピクメイト、Twitter、Facebookへのアップロード、Gmailでの送信、削除などができます。

1


ホーム画面で  (アプリ一覧) →  (ピクチャアルバム)




 全ファイル一覧画面が表示されます。

2

操作したいファイルをロングタッチ






 選択したファイルがドラッグ可能状態になります。

3

利用したい機能のアイコンへドラッグ



 ドラッグしたアイコンの機能が起動します。

- ・ピクチャジャンプで利用する機能を変更するときは、全ファイル一覧画面で  →  **ピクチャジャンプ設定** で変更します。
- ・複数のファイルを同時に利用する場合は、操作したいファイルを複数選択アイコン () にドラッグしていきます。複数選択アイコンをロングタッチして、削除などの利用したい機能へドラッグします。複数選択アイコンをタップすると、選択中のファイルを確認できます。